



## UWAGI:

- 1) Płyty izolacji termicznej przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej.
- 2) Płyty należy mocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi) z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych.
- 3) Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe.
- 4) Spoiny płyt nie mogą przebiegać w narożach otworów (np. okien), ani na rysach i pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między różnymi materiałami ściennymi.
- 5) Na całej powierzchni ocieplenia ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie.
- 6) Na ścianach z prefabrykatów, płyty izolacji termicznej należy tak przyklejać, aby styki między
- 7) Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach między płytami.



Dąbrówka 13 A, 42-110 Popów  
NIP 574-167-78-56  
IDS 243326087

TEMAT	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kobiórze	
ADRES INWESTYCJI	Gmina Kobiór ul. Kobiórska 5 ; 43-210 Kobiór	DATA IX 2015
INWESTOR	Gmina Kobiór ul. Kobiórska 5 ; 43-210 Kobiór	SKALA -
TREŚĆ RYS.	Ułożenie płyt izolacji termicznej na narożu	NR RYS. <b>D-2</b>
	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTANT	tech. Sławomir Dukat Upr. bud. nr UAN.V.8388/43/90	
ASYSTENT	mgr inż. Piotr Chądzyński	