



- OZNACZENIA:**
- Instalacja wody zimnej
 - Instalacja wody ciepłej
- UWAGA - INSTALACJA WODY ZIMNEJ, C.W.U.:**
- Instalację wody zimnej, ciepłej wykonać z rur tworzywowych np. systemem KAN-THERM PP
 - Przewody należy zaizolować. Przewody prowadzić w posadzce lub w bruzdach ściennych.
 - Podjąć pod poszczególnymi urządzeniami:
 - Przejść przez przegrody oddzielenia prz. zabezpieczyć zgodnie z klasą odporności ogniowej przegrody.

- OZNACZENIA:**
- Instalacja kanalizacji sanitarnej
- UWAGA - INSTALACJA KANALIZACJI:**
- Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC do kanalizacji wewnętrznej niskosłunowej. Instalację w pionie z rur PVC do kanalizacji zewnętrznej.
 - Piony kanizacyjne zakończyć rurą wyłówną Ø160.
 - Na pionie zamontować czyszczak oraz rewiję.
 - Podjąć pod poszczególnymi urządzeniami:
 - Przejść przez przegrody oddzielenia prz. zabezpieczyć zgodnie z klasą odporności ogniowej przegrody.

RZUT PARTERU 1:100

"A.T" PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA			
obiekt:	Gminny Dom Kultury		
adres:	Kobler ul. Centralna 16		
treść:	Remont i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby "Klubu Senior +" - instalacja wod-kan		
projektant:	techn. Jan Wiera		
skala:	1:100	data: czerwiec 2019	nr rys. S-02