

OZNACZENIA:

Instalacja wody zimnej

Instalacja wody cieplej

UWAGA - INSTALACJA WODY ZIMNEJ, C.W.U.:

1. Instalację wody zimnej, ciepłej wykonać z rur tworzywowych np. system KAN-THERM PP
2. Przewody należy zaizolować. Przewody prowadzić w posadzce lub w bruzdach ściennych.

3. Podejścia pod poszczególne urządzenia:

- Ø20 - praika, pīsum

- Ø16 - pozostałe urządzenia.

4. Przejścia przez przegrody oddzielenia ppoż.

zabezpieczyć zgodnie z klasą odporności ogniowej przegrody

OZNACZENIA:

Instalacija kanalizacijske sanitarne

UWAGA - INSTALACJA KANALIZACJI :

1. Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej. Instalację w piwnicy z rur PVC do kanalizacji zewnętrznej.

z rur PVC do kanalizacji zewnętrznej

2. Piony kanalizacyjne zakończyć rurą wywiewną Ø160.


3. Na pionie zamontować czyszczak oraz r

- Ø110 - muszla ustępowa

- Ø40 - zlewozmywak

- Ø50 - pozostałe urządzenia

5. Przejścia przez przegrody oddzielenia ppoż. zabezpieczyć zgodnie z klasą odporności ogniowej przegrrody.



RZUT PIWNIC 1:100

RZUT PIWNIC 1:100

obiekt:	Gminny Dom Kultury		
adres:	Kobbi ul. Centralna 16		
treść:	Remont i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby "Klubu Senior +\" - instalacja wod-kan		
projektant:	techn. Jan Wiera		
stade:	1:100	data:	czerwiec 2019
		nr rys. S-01	