



OZNACZENIA:

Instalacja wody zimnej

Instalacja wody ciepłej

UWAGA - INSTALACJA WODY ZIMNEJ, C.W.U.:

1. Instalację wody zimnej, ciepłej wykonać z rur tworzywowych np. system KAN-TERM PP

2. Przewody należy zaizolować. Przewody prowadzić w posadzce lub w bruzdach ściennych.

3. Podojścia pod poszczególne urządzenia:

- Ø20 - pralka, pisuar
- Ø16 - pozostałe urządzenia.

4. Przejścia przez przegrody oddzielenia poź. zabezpieczyć zgodnie z klasą odporności ogniowej przegrody.

OZNACZENIA:

Instalacja kanalizacji sanitarnej

UWAGA - INSTALACJA KANALIZACJI:

1. Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC do kanalizacji wewnętrznej niskociśnieniowej. Instalację w pionicy z rur PVC do kanalizacji zewnętrznej.

2. Piony kanalizacyjne zakończyć rurą wywiewną Ø160.

3. Na pionie zamontować czyszczak oraz rewizję.

4. Podojścia pod poszczególne urządzenia:

- Ø110 - muszla usłupowa
- Ø40 - zlewozmywak
- Ø50 - pozostałe urządzenia.

5. Przejścia przez przegrody oddzielenia poź. zabezpieczyć zgodnie z klasą odporności ogniowej przegrody.

RZUT PIĘTRA 1:100

"A.T" PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA			
obiekt:	Gminny Dom Kultury		
adres:	Kobler ul. Centralna 16		
tytuł:	Remont i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby "Klubu Senior +" - Instalacja wod-kan		
projektant:	techn. Jan Wiera		
skala:	1:100	data: czerwiec 2019	nr rys. S-03